ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
C	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MOD	/ AV
#	-/--
* / APS	
RE-DIAL / BND	
LOUD	
EQ	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
+10	UP
-10	DOWN
CALL OFF	LEFT
CALL ON	RIGHT
SEL	OK
RPT	BACK
ST	TV/DTV
RDM	EPG
INT	FAV
PLAY / PAUSE	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR