ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
VIEW	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
EDIT	-/--
⇧	▭
GOTO	⊞
🔧	⊟
SUBS	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
SLOW	SLEEP
TV SYS	TV/DTV
i/ABOUT	INFO
ANGLE	EPG
BROWSE	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
🔍	SHIFT+ ⊞
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
⇦•	SHIFT+LEFT
•⇨	SHIFT+RIGHT
↻	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+FAV
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE