ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
A/V+	/ SOURCE
FAV LIST	-/--
FAV LIST	
SMART TV SETTINGS	
SUB.T	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
T.SHIFT	SLEEP
LIVE/VOD	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
MARK	FAV
SMART TV ONLINE	/ NET TV
GROUP	/ SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE