ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
SAT	-/--
FIND	
F1	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP / P+	UP
DOWN P -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
SLEEP	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
FAV	FAV
RED / AUDIO	RED
GREEN / ZOOM	GREEN
YELLOW / DV	YELLOW
BLUE / PAUSE	BLUE
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE