ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV PORTAL	AV
LIST	-/--
NOT USED	▭
WIDE	⊞
OPT+	⊟
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
NOT USED	SLEEP
TV	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	REPLACEMENT
EPG	EPG
SKIP	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
MEDIA	SHIFT+6
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE
REPEAT	SHIFT+BACK