ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
⌫	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
🔍	-/--
LANG. / SELECT	▭
✥	⊞
🔧	⊟
☰	▤
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
↩	BACK
. . .	SLEEP
♫	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
★	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE