ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
≡	MENU
⇥	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
OPT.	
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←	BACK
SLEEP	SLEEP
TV/R	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
FAV 1	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB	SHIFT+
>>	SHIFT+ P+
<<	SHIFT+ P -
FAV 2	SHIFT+FAV
REC	SHIFT+RED
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW