ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⚙	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
✦	-/--
⌂	▭
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←	BACK
GOOGLE PLAY	TV/DTV
INFO	INFO
📺	EPG
🔖	FAV
NETFLIX	⏏ / NET TV
YOUTUBE	⏸ / SMART TUBE
PRIME VIDEO	■ / SMART VIDEO
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE