ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / VIDEO	/ SOURCE
JUMP	-/--
*	
#	
CC	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
SLEEP	SLEEP
INFO	INFO
EPG	EPG
STOP	/ SMART
REW	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
OFF	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PG. UP	SHIFT+UP
PG. DN	SHIFT+DOWN