ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
≡	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
WEB TV	-/--
RESOLUTION	▭
V – FORMAT	⊞
OPT	⊟
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
NETFLIX	⏏ / NET TV
KODI	⏸
YOUTUBE	■ / SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB	SHIFT+ ⊟
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
⟲	SHIFT+BACK
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE