ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
MENU	MENU
NOT USED	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	AV
INPUT D	-/--
ZOOM+	
P-I	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
	OK
BACK/REPEAT	BACK
TIMER	SLEEP
	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
LANGUAGE	FAV
PAUSE	⏸
STOP	■
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE