ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV / INPUT SELECT	/ SOURCE
-/--	-/--
TV / TEXT	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
PROG CHECK UP	P+
PROG CHECK DOWN	P -
TRACK/V – LOCK UP	UP
TRACK/V – LOCK DOWN	DOWN
DATE -	LEFT
DATE+	RIGHT
TV ASPECT	TV/DTV
ON -	RED
ON+	GREEN
OFF -	YELLOW
OFF+	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR