ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
/ LIST	-/--
/ SMART TV	
/ FORMAT	
SUBTITLE	
TEXT	
+	VOL+
-	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
/ CLOCK	SLEEP
/ TV	TV/DTV
i / INFO	INFO
/ GUIDE	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
/ CHANNEL GRID	FAV
/ ADJUST	/ NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
/ OPTIONS	SHIFT+MENU
MY CHOICE	SHIFT+1
/ THEME TV	SHIFT+2