| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| | POWER |
| | MUTE |
| | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| / SOURCE | / SOURCE |
| / LIST | -/-- |
| / APPS | |
| / PICTURE STYLE | |
| / SETTINGS | |
| TEXT | |
| + | VOL+ |
| - | VOL - |
| + | P+ |
| - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| ← BACK | BACK |
| / SLEEP | SLEEP |
| TV | TV/DTV |
| | INFO |
| / TV GUIDE | EPG |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| / MY CHIOCE | FAV |
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| / ALARM | SHIFT+POWER |
| / SOUND STYLE | SHIFT+MUTE |
| / OPTIONS | SHIFT+MENU |
| SUBTITLE | SHIFT+ |
| / CLOCK | SHIFT+SLEEP |
| / SMART INFO | SHIFT+INFO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |