| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1 2 | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| ? / AV | / SOURCE |
| LIST | -/-- |
| / SMART | |
| ASPECT | |
| MIX | |
| ☰ | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| PREV. CH. | BACK |
| INFO | INFO |
| ANGLE | FAV |
| RED / | RED |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| GREEN / | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| AUDIO I/II | SHIFT+MUTE |
| ♪ / SMART | SHIFT+DISPLAY |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |