ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
	MENU
/ ALARM	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
/ CHANNEL GRID	-/--
/ ADJUST	
/ FORMAT	
/ OPTIONS	
TEXT	
+	VOL+
-	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
/ CLOCK	SLEEP
/ TV	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
/ GUIDE	EPG
/ MY CHOICE	FAV
/ SMART INFO	/ NET TV
/ SMART TV	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SUBTITLE	SHIFT+
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW