ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
	MUTE
	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
PREV CH	-/--
/ FORMAT	
/ OPTIONS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
NET TV	TV/DTV
INFO	INFO
NETFLIX	/ NET TV
VUDU	
YOUTUBE	/ SMART
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE