| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| M | MENU |
| E | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| A | / SOURCE |
| R | -/-- |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| CH+ | P+ |
| CH - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| 🕘 | SLEEP |
| TV | TV/DTV |
| i | INFO |
| RC | EPG |
| F | FAV |
| | |
| | |
| | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |