ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
HOME	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
OPTIONS	
TITLE/TEXT	
TV VOL+	VOL+
TV VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩ / BACK	BACK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
DISC MENU	SHIFT+MENU

ORIGINAL	SUPERIOR
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK
REPEAT A – B	SHIFT+SLEEP
EJECT	SHIFT+ ⏏
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE