ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
RADIO	/ AV
I / II	-/--
..... / APP	
TTX / MIX	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
P < P / BACK	BACK
TIMER / REC	SLEEP
TV / STB	TV/DTV
INFO	INFO
EPG / GUIDE	EPG
FAV / LIST	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW / OPT	YELLOW
BLUE / ⏫	BLUE