ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
DIM	INFO
PROG	EPG
STOP	■ / SMART
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AUX	SHIFT+1
CD 1/2/3	SHIFT+2
TAPE 1/2	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4

ORIGINAL	SUPERIOR