ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
DISC MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ AV
BLUETOOTH	-/--
🏠	
SUBTITLE	
+	VOL+
-	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV-	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
AUDIO	INFO
TOP MENU	FAV
EJECT	
PAUSE	
STOP	

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE