ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ INPUT	/ SOURCE
LIST	-/--
T. OPT.	
ENERGY SAVING	
Q. VIEW	
/ TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P/PAGE+	P+
P/PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN / EXIT	BACK
TV / RAD.	TV/DTV
i / INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV / MARK	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
Q. MENU	SHIFT+MENU
AV MODE	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
SIMPLINK	SHIFT+FAV
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE