ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
-/--	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
+	P+
-	P -
+	UP
-	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
C/P	TV/DTV
S+	INFO
	EPG
GREEN	GREEN
I – II	SHIFT+MUTE
	SHIFT+
	SHIFT+

ORIGINAL	SUPERIOR
	SHIFT+
+	SHIFT+UP
-	SHIFT+DOWN
-	SHIFT+LEFT
+	SHIFT+RIGHT