| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| MUTE | MUTE |
| DISC MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SOURCE | / SOURCE |
| RETURN | -/-- |
| DISPLAY | |
| ANGLE | |
| OPTIONS | |
| TELETEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| CH+ | P+ |
| CH - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| SKIP PREV. | LEFT |
| SKIP NEXT | RIGHT |
| PLAY / PAUSE | OK |
| INFO | INFO |
| GUIDE / EPG | EPG |
| LIST | FAV |
| | / NET TV |
| STOP | / SMART |
| RED | RED |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SETUP | SHIFT+ |
| SUBTITLE | SHIFT+ |
| REPEAT / A – B | SHIFT+BACK |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |