ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
P < P	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/	/ SOURCE
	-/--
1 2	
/ ZOOM	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
	SLEEP
/ ACTIVE CONTROL	TV/DTV
i+	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
/ SMART	EPG
♪ / SMART	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
	SHIFT+POWER
I/II	SHIFT+MUTE