| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| ☒ | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| ⇥ | / SOURCE |
| ▷ ◁ | -/-- |
| ▭ / SMART | ▭ |
| ⧗ | ⊞ |
| ◀▶ | ⊟ |
| ☰ / ? | ☰ |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| ☰ / OK | OK |
| ⏲ | SLEEP |
| 📻 / RADIO | TV/DTV |
| i+ | INFO |
| I – II | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| ♪ / SMART | SHIFT+MUTE |
| ⏲ / ⇕ | SHIFT+ ⊞ |
| STOP | SHIFT+ ■ |
| REC | SHIFT+RED |
| REW | SHIFT+GREEN |
| PLAY | SHIFT+YELLOW |
| FWD | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |