ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
☒	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
▷ ◁	-/--
▭ / SMART	▭
⧗	⊞
◀▶	⊟
☰ / ?	☰
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
☰ / OK	OK
⏲	SLEEP
📻 / RADIO	TV/DTV
i+	INFO
I – II	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
♪ / SMART	SHIFT+MUTE
⏲ / ⇕	SHIFT+ ⊞
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE