ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
RADIO	/ SOURCE
I / II	-/--
/ APP	
/ TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
P < P / BACK	BACK
TIMER / REC	SLEEP
TV / STB	TV/DTV
INFO	INFO
EPG / GUIDE	EPG
FAV / LIST	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW / OPT	YELLOW
BLUE /	BLUE