ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
DIGITAL MENU	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ AV	/ SOURCE
AMBILIGHT – ON/OFF	-/--
/ SMART PICTURE	
/	
/ SUBTITLE	
TELETEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
P<P / BACK	BACK
A/D / ANALOG/DIGIT.	TV/DTV
i+ / INFO	INFO
/ EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
AMBILIGHT – MODE	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
I-II / DUAL I/II	SHIFT+MUTE
ANALOG MENU	SHIFT+MENU
1 2 / DUAL WINDOW	SHIFT+ -/--
/ SMART SOUND	SHIFT+
WHITE / OPTION	SHIFT+