ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
SYSTEM	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / MENU	0
MONITOR	
TV VOLUME+	VOL+
TV VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
OK	OK
TIMER	SLEEP
TV / DVD	TV/DTV
/ AUDIO	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR