ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
▭ / SMART	▭
🔊	⊞
🕒 / ⇕	⊟
☰ / I – II	☰
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
🕒	SLEEP
◀▶	TV/DTV
☰ i / OSD	INFO
📖	EPG
⏮⏭	⏏
PAUSE	⏸
STOP	■

ORIGINAL	SUPERIOR
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
.. / SMART	SHIFT+MUTE