ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU / PERS.	MENU
•➡ / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇄ / TV / SAT	⇄ / AV
⊠ / GUIDA	-/--
◄►	▭
+	⊞
SERV. I-II	▤
☰ / PILOTA	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
PREF.	FAV
E	⏏
RED / A	RED
GREEN / B	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / C	YELLOW
BLUE / D	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE