| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| MUTE | MUTE |
| DIG. TV MENU / PHOTO | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| / AV | / AV |
| / ACTIVE CONTROL | -/-- |
| / SMART | |
| / | |
| ♪ / SMART | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL- | VOL- |
| P(age)+ | P+ |
| P(age) - | P- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| / I/II | SLEEP |
| TV/RADIO / DVB | TV/DTV |
| | INFO |
| / PHOTO VIEWER | EPG |
| | FAV |
| PAUSE | ⏸ |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SKIP PREV. | GREEN |
| SKIP NEXT | BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |