ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
TV MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
☰	▤
P(age)+	P+
P(age) -	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
i+	INFO
📖	FAV
PAUSE	⏸
STOP	■
REC	RED
PLAY	YELLOW
DIG TV MENU / PHOTO	SHIFT+MENU
.....	SHIFT+ ▤
P(age)+	SHIFT+ P+
P(age) -	SHIFT+ P-

ORIGINAL	SUPERIOR