ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
PICTURE	
OPTIONS / DVD SETUP	
TELETEXT / GO TO	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK / TITLE MENU	BACK
TV	TV/DTV
INFO	INFO
BROWSE / DISC MENU	EPG
RED / REPEAT / DEMO	RED
GREEN / REPEAT A-B	GREEN
YELLOW / ZOOM	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / AUDIO / AD	BLUE
SOUND	SHIFT+MUTE
	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
EJECT	SHIFT+
STOP	SHIFT+
SKIP PREV	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
SKIP NEXT	SHIFT+BLUE