ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
AUX	1
PAIR BT	2
HDMI ARC	3
OPTICAL	4
USB	5
EQ	-/--
🔊 +	VOL+
🔊 -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
((SUB))+	UP
((SUB)) -	DOWN
PLAY/PAUSE	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR