ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
MUTE	MUTE
HOME/MENU	MENU
EXIT/TV	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	AV
ADJUST	-/--
LIST	
FORMAT	
OPTIONS	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
SLEEP	SLEEP
TV/EXIT	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	REPLACEMENT
GUIDE	EPG
TEXT V2	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
A/D	SHIFT+AV
SUBTITLE	SHIFT+
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
HOME/MENU V2	SHIFT+MENU
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE