


| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| REC MUTE | MUTE |
| DISPLAY OFF | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| ENTER | OK |
| COUNTER RESET | BACK |
| COUNTER MODE | TV/DTV |
| CHECK | INFO |
| PGM | EPG |
| ID MODE | FAV |
| PAUSE | ⏸ |
| STOP | ■ / SMART |
| REC | RED |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |