ORIGINAL	SUPERIOR
POWER RECEIVER	POWER
MUTE	MUTE
SETUP	MENU
SEARCH	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SIGNAL SELECT	/ SOURCE
CH. SELECT	-/--
DISPLAY	
SURROUND	
ROOM SETUP	
T. EDIT	
MASTER VOLUME+	VOL+
MASTER VOLUME -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
ADVANCED	BACK
SLEEP	SLEEP
TEST TONE	TV/DTV
DIMMER	INFO
MPX	EPG
D. ACCESS	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
AUTO	/ NET TV
DVD	SHIFT+1
DVR / VCR	SHIFT+2
FRONT	SHIFT+3
FM / AM	SHIFT+4
TV / SAT	SHIFT+5
CLASS	SHIFT+
EON	SHIFT+
RF ATT	SHIFT+
TUNE+	SHIFT+UP
TUNE -	SHIFT+DOWN
ST -	SHIFT+LEFT
ST+	SHIFT+RIGHT
SETUP ENTER	SHIFT+OK