| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| QUIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| ENREG. | -/-- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| TV / RADIO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| EPG | EPG |
| FAV | FAV |
| RED / S-TITRES | RED |
| GREEN / TTX | GREEN |
| YELLOW / AUDIO | YELLOW |
| BLUE / TIMER | BLUE |
| STOP | SHIFT+■ |
| REC | SHIFT+RED |
| PLAY / PAUSE | SHIFT+YELLOW |
| | |
| | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |