ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
SUBTITLE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
FREEZE	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP PREV /	SHIFT+ P -
SKIP NEXT /	SHIFT+ P+
	SHIFT+INFO
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW /	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD /	SHIFT+BLUE