ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
⌫	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
☰	-/--
🖱	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
KD	FAV
RED / SETUP	RED
GREEN / APP	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR