ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV / TV	/ SOURCE
-/--	-/--
Q. VIEW / CANCEL	
SUB PAGE / TUNE	
TEXT / MIX	
VOL.+	VOL+
VOL. -	VOL -
PROG+	P+
PROG -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
MENU	OK
🕘	SLEEP
TYPE / CLOCK	TV/DTV
	INFO
SYS.	EPG
PICTURE / SIZE	/ NET TV
HOLD / SETUP	/ SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
REVEAL / SOUND	SHIFT+MUTE
P.M.	SHIFT+1
S.M.	SHIFT+2
CH. I/II	SHIFT+ -/--
SUB TITLE / GAME	SHIFT+