| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| INPUT | / SOURCE |
| PICTURE | |
| | |
| ARC | |
| / TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| PR+ / PAGE UP | P+ |
| PR - / PAGE DN | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| PRE. PG | BACK |
| SLEEP | SLEEP |
| TV/VIDEO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| MTS | EPG |
| AUTO | / NET TV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| STILL | |
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| SOUND | SHIFT+MUTE |
| PIP | SHIFT+1 |
| | SHIFT+ |
| SIZE | SHIFT+ |
| | SHIFT+ |
| P. SWAP | SHIFT+LEFT |
| S. SWAP | SHIFT+RIGHT |
| | SHIFT+SLEEP |
| | SHIFT+INFO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |