ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	/ SOURCE
-/--	-/--
P. MODE	
SIZE	
MIX	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
	BACK
SLEEP	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
EDITOR / GROUP	FAV
HOLD	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
LANG. / AUDIO	SHIFT+MUTE
NICAM	SHIFT+1
S. MODE	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
FAV -	SHIFT+LEFT
FAV+	SHIFT+RIGHT
SUBPAGE	SHIFT+DOWN
INDEX	SHIFT+INFO