

ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT / ZOOM -	LEFT
RIGHT / ZOOM+	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
RED / PRESETS	RED
GREEN / Zzz / LIST	GREEN
YELLOW / INFO	YELLOW
BLUE / GUIDE	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR