ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⚙	MENU
⇥	/ SOURCE
BLUETOOTH PAIR	
SOUND MODE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
WOOFER+	P+
WOOFER -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
PLAY / PAUSE	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR