ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
/ MENU	MENU
USB	/ SOURCE
VIDEO SEL.	
/ TOOLS	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
UP / SUBTITLE	UP
DOWN	DOWN
LEFT / AUDIO	LEFT
RIGHT / TITLE MENU	RIGHT
	OK
/ RETURN	BACK
i / INFO	INFO
MARKER	FAV
OPEN / CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART VIDEO
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
DISC. MENU	SHIFT+MENU
REPEAT	SHIFT+BACK
REPEAT / A – B	SHIFT+SLEEP

ORIGINAL	SUPERIOR