ORIGINAL	SUPERIOR
STB STANDBY / ON	POWER
	MUTE
MENU	MENU
SAIR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
	-/--
/ VOD	
OPCOES	
/ TXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
/ OK	OK
/ VOLTAR	BACK
RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
GUIA TV	EPG
FAV	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+
GRAVAR	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE